

Beginn der Montage



Augbolzen in die Decke schrauben (2-mal)

8-mm-Seil durch Augbolzen fädeln (2-mal)

5-mm-Seil am 8-mm-Seil befestigen (2-mal)

Diese Befestigung am 8-mm-Seil unbedingt mit dem Prusikknoten vornehmen!

Die Enden des 5-mm-Seils müssen durch die Ösen gefädelt werden. Sie können dann mit dem Doppelten Spierenstich zur Schlinge gebunden werden.

5-mm-Seil durch Öse fädeln & zur Schlinge binden (2-mal)

Mit dem Verschieben des Prusikknotens wird die Höhe der L4 eingestellt.

Prusikknoten am 8-mm-Seil beidseitig passend verschieben

Normalen Knoten am Ende des 8-mm-Seils binden (2-mal)



Ende der Montage